



NEXXEN

www.nexxensk.com

ГОДИННИК МЕХАНІЧНИЙ

Перед використанням виробу обов'язково ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією. Щоб подовжити термін служби годинника, дотримуйтеся всіх зазначених в інструкції вимог і рекомендацій з його експлуатації.

Інструкція

Технічні характеристики виробу

1. Добове відхилення, сек. **-20 – +40**
2. Час безперервної роботи (у годинах) при повному заведенні механізму **близько 40**
(Наведені характеристики відповідають ДСТУ 10733-98)

● **Механізм автоматичного заведення:**

Забезпечує автоматичне підзаведення механізму за руху руки під час носіння годинника. Щоб пустити механізм у хід після зупинки годинника, заведіть його за допомогою заводної головки або потрясіть (в деяких механізмах з автопідзаведенням ручне підзаведення не передбачене). Для беззупинної роботи механізму рекомендується носити годинник не менше 8-ми годин на добу.

● **Механізм із ручним заведенням:**

Механізм заводиться обертанням заводної головки за годинниковою стрілкою до упору. Бажано заводити годинник один раз на добу у той самий час.

Виставлення календаря і часу


1. Привести головку в позицію 2.

• **не виставляйте календар між 22.00 і 4.00, щоб уникнути поломок (у цей час задіяний механізм календаря). У цьому випадку необхідно перевести час.**

2. Поворотом заводної головки за годинниковою стрілкою виставте день тижня, що передує потрібному. Поворотом заводної головки проти годинникової стрілки виставте дату, що передує потрібній. Установіть заводну головку у позицію 3 і переведіть час уперед, щоб отримати потрібну дату і день тижня. Якщо дата виставляється вдень, переведіть стрілки на 12 годин уперед.

3. Привести головку в позицію 3 і виставити час (стрілки повинні рухатися тільки вперед).

4. Натисканням привести головку в позицію 1.



Запобіжні заходи

1. Водонепроникність

У таблиці наведене маркірування ступенів водонепроникності

Розряд	Маркірування на корпусі	Бризки, дощ	Плавання	Підводне плавання	Пірнавання з аквалангом
I	-	ні	ні	ні	ні
II	30m (3 bar) Water resistant	так	ні	ні	ні
III	50m (5 bar)* Water resistant	так	так	ні	ні
IV	100 m (10 bar)* Water resistant	так	так	так	ні

* Не допускайте постійного впливу вологи більше за 20 хвилин.

Увага: В годинниках з усіма ступенями водонепроникності заводна головка обов'язково повинна щільно прилягати до корпусу годинника.

2. Захищайте годинник від впливу прямих сонячних променів, високої та низької температури;

3. Уникайте впливу активних хімічних речовин, що пошкоджують корпус та браслет;

4. Не піддавайте впливу магнітного поля;

5. Захищайте годинник від ударів, падінь і вібрації;

Примітка: Сапфірове скло також може бути пошкоджене в результаті ударів та падінь.

6. Уникайте впливу вологи.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійний термін на продукцію вказаний на гарантійному талоні і обчислюється з дня продажу. Ця гарантія дійсна при пред'явленні оригіналу товарного чека або документа, що його замінює, правильно заповненого гарантійного талону та дефективного виробу.

2. Гарантія поширюється на недоліки (несправності) виробу, що виникли з вини виробника. Заміна несправних частин і пов'язана з цим робота виконується безкоштовно. Час перебування виробу в ремонті визначається складністю ремонту і становить не більше 14 днів.

3. Гарантія не поширюється на:

- елементи живлення (батарею);
- ремінець, браслет, застібку;



- пошкодження (зовнішні та внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, тріщини, сколи, подряпини, деформації матеріалів та деталей і т. ін.;
- природне зношування частин, які мають обмежений термін служби; на профілактику виробу, а також на витратні матеріали;
- вплив непередбачуваних обставин (пожежа, нещасний випадок, т.д.);
- пошкодження виробу через потрапляння на нього їдких хімічних речовин;
- стирання, корозію покриття, напilenня (позолоти і т. ін) в процесі природного зносу під час експлуатації;
- пошкодження годинника водою при відсутності маркірування WR50, 100, 200 або 300 м.

4. Гарантійний ремонт не провадиться в таких випадках:
- порушення правил користування виробом або його використання не за призначенням;
 - самовільне відкриття або спроба ремонту виробу, здійснені неуповноваженими особами;
 - потрапляння рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів всередину виробу;
 - відсутній або неправильно заповнений гарантійний талон (при відсутності назви моделі, дати продажу, заводського номеру виробу, підпису покупця, штампу торговельної організації), або при пред'явленні талону сумнівного походження.

5. Гарантійний термін подовжується на час перебування виробу в ремонті.

6. Для подовження терміну служби годинника бажано проводити його обстеження та обслуговування в сервісних центрах раз в два роки.